



# ERSATZTEILLISTE

## Berührungsfreier LOKI Seifen- /Desinfektionsmittelspender 4010/4012/4014/4016



| Pos. Nr. | Art.-Nr. | Ersatzteil  |
|----------|----------|---|
| 1+2+4+5  | 28208    | Schloss, komplett, Silber, ohne Schlüssel                                   |
|          | 28209    | Schloss, komplett, Schwarz, ohne Schlüssel                                  |
| 3        | 28202    | Vierkantschlüssel, schwarzes Polyamid                                       |
| 6        | 55000    | Stiftschraube mit innerem Sechseck und Zapfen. ISO 4028 Edelstahl A2, M6x10 |
| 7        | 67100    | Gehäuse, gebürsteter Edelstahl  |
|          | 67101    | Gehäuse, weißlackierter Edelstahl   |
|          | 67102    | Gehäuse, schwarzlackierter Edelstahl  |
|          | 67120    | Light Guide für Gehäuse   |
| 10       | 67130    | Pumpe mit Dosierdüse für Flüssigseife/Desinfektionsgel                      |
| 11       | 67140    | Schaltkasten  |
| 12       | 67146    | Behälter für Seife/Desinfektionsmittel 850 ml                               |
| 13       | 67150    | Starlock Ø5 mit Kappe   |
|          | 67147    | Tüte mit Schrauben und Dübel  |
|          | 10888    | AC-Adapter (EU)   |
|          | 10889    | AC-Adapter (US)   |
|          | 10894    | AC-Adapter (UK)   |
|          | 10896    | AC-Adapter (AUS)  |