



ERSATZTEILLISTE

Berührungsfreier LOKI

Desinfektionsmittelspender

4020/4022/4024/4026



Pos. Nr.	Art.-Nr.	Ersatzteil
1+2+4+5	28208	Schloss, komplett, Silber, ohne Schlüssel
	28209	Schloss, komplett, Schwarz, ohne Schlüssel
3	28202	Vierkantschlüssel, schwarzes Polyamid
6	55000	Stiftschraube mit innerem Sechseck und Zapfen. ISO 4028 Edelstahl A2, M6x10
7	67100	Gehäuse, gebürsteter Edelstahl
	67101	Gehäuse, weißlackierter Edelstahl
	67102	Gehäuse, schwarzlackierter Edelstahl
	67120	Light Guide für Gehäuse
10	67135	Spraypumpe mit Dosierdüse für Desinfektionsmittel
11	67140	Schaltkasten
12	67146	Behälter für Seife/Desinfektionsmittel 850 ml
13	67150	Starlock Ø5 mit Kappe
	67147	Tüte mit Schrauben und Dübel
	10888	AC-Adapter (EU)
	10889	AC-Adapter (US)
	10894	AC-Adapter (UK)
	10896	AC-Adapter (AUS)