



ERSATZTEILLISTE

Papierhandtuchspender DESIGN 286

Pos. Nr.	Art.-Nr.	Ersatzteil
	28601	Gehäuse
	28602	Wandplatte
	28603	Schließstange
	28506	Beschlag für Schließstangefeder
	28514	Feder für Schloss
	28200	Gehäuse für Schlosszylinder, Viereckschlüssel
	28201	Schlosszylinder für Viereckschlüssel
	28202	Viereckschlüssel

