



# ERSATZTEILLISTE

## Seifenspender DESIGN 297

Pos. Nr.	Art.-Nr.	Ersatzteil
	10837	Sonderschlüssel für Gehäuse
	28202	Vierkantschlüssel für Gehäuse
	10848	Seifenbehälter
	10852	Federbeschlag
	28200	Gehäuse für Schlosszylinder, Viereckschlüssel
	28201	Schlosszylinder für Viereckschlüssel
	28514	Feder für Schloss
	28506	Beschlag für Schließstangefeder
	29601	Pin für Scharnier

